

ÉlanCité




DÉTECTER • INFORMER • SÉCURISER

Début d'exploitation: lundi 15 juillet 2019 00:00
Fin d'exploitation: vendredi 2 août 2019 09:30

Lieu de la mesure: Aussac sud


Commentaire: radar sens entrant vers le bourg



Début d'exploitation: lundi 15 juillet 2019 00:00
Fin d'exploitation: vendredi 2 août 2019 09:30

Lieu de la mesure: Aussac sud


Commentaire: radar sens entrant vers le bourg



Début d'exploitation: lundi 15 juillet 2019 00:00
Fin d'exploitation: vendredi 2 août 2019 09:30

Lieu de la mesure: Aussac sud

Commentaire: radar sens entrant vers le bourg




Début d'exploitation: lundi 15 juillet 2019 00:00
Fin d'exploitation: vendredi 2 août 2019 09:30

Lieu de la mesure: Aussac sud

Commentaire: radar sens entrant vers le bourg

Véhicules entrants




Début d'exploitation: lundi 15 juillet 2019 00:00
Fin d'exploitation: vendredi 2 août 2019 09:30

Lieu de la mesure: Aussac sud

Commentaire: radar sens entrant vers le bourg

Véhicules sortants



Début d'exploitation: lundi 15 juillet 2019 00:00
Fin d'exploitation: vendredi 2 août 2019 09:30

Lieu de la mesure: Aussac sud

Commentaire: radar sens entrant vers le bourg